

LUVA NITRILI-KA 05



BOLETIM TÉCNICO


Kalipso

A nossa qualidade é a sua segurança

LUVA DE SEGURANÇA

NITRILI-KA 05

Acabamento interno clorinado, que evita a manifestação de bactérias;



Ótimo desempenho para derivados de petróleo;

Punho com acabamento reto;

Resistente.

C.A. 32.498

Luva de segurança confeccionada 100% em látex nitrílico, sem forro interno, acabamento clorinado, palma antiderrapante. Acabamento do punho reto.

Referência	02.07.8.1	02.07.8.2	02.07.8.3	02.07.8.4	02.07.8.5
Tamanho	7 - P	8 - M	9 - G	10 - XG	11-XXG

EMBALAGEM



CARACTERÍSTICAS



Sensibilidade tátil



Antibactérias



Impermeável



Palma antiderrapante



Hipoalergênico



Livre de látex natural

INDICAÇÃO DE USO

Esta luva se destina a diversas atividades profissionais que requer do usuário proteção contra agentes mecânicos e químicos.

EN 388:2016

RISCOS MECÂNICOS



2001X

- Corte método TDM (nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 0 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 0 a 4)
- Resistência ao corte (de 0 a 5)
- Resistência à abrasão (de 0 a 4)

ISO 374-1:2016/ Tipo B

RISCOS QUÍMICOS



D₆ J₆ K₆ L₃

- D₆ Diclorometano
- J₆ n-Heptano
- K₆ Hidróxido de sódio 40%
- L₃ Ácido sulfúrico 96%

APLICAÇÃO

Este modelo de luva pode ser utilizado em diversos segmentos, tais como: Construção civil, logística, indústria química, indústria metal-mecânica, indústria petrolífera, indústria da alimentação, indústria pesqueira, serviços de hotelaria, serviços de limpeza, manuseio e lavagem de peças oleosas, manuseio de tambores e resíduos industriais, serviços hospitalares, indústria frigorífica, indústria da aviação, indústria automotiva / montadoras, autopeças, coleta seletiva (materiais não cortantes), indústria agrícola, linha branca, saneamento, indústria farmacêutica, colheita de fumos, preparação e aplicação de defensivos agrícolas, pintura industrial, indústria gráfica, entre outros.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Instruções de uso:

- Selecione a luva com o tamanho adequado às suas mãos;
- Verifique sempre os riscos da atividade a ser desenvolvida (riscos mecânicos, químicos, biológicos, térmicos, etc);
- Para sua segurança, não faça uso de nenhum tipo de adorno;
- Para melhor desempenho do produto, evite o uso com as unhas compridas;
- Antes de calçá-las, lave e seque bem as mãos;
- Faça o ajuste correto das luvas aos dedos, mãos e punhos;
- Substitua imediatamente a luva, quando apresentar danos;
- Escolha a luva correta para cada atividade a ser desempenhada;
- Para manuseio de produtos químicos, verifique a resistência química da luva e recomenda-se sempre consultar um profissional de Segurança do Trabalho;
- Restrições / limitações: Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares.

Conservação e limpeza:

- A guarda da luva deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries;
- A substituição deve ser imediata quando a luva apresentar danos como: rasgos, furos, deformação e outras situações que apresentem riscos de acidentes ou doenças ocupacionais;
- Não se recomenda higienização industrial na luva, esta prática pode comprometer o material que compõe o produto e oferecer riscos ao usuário;
- Para realização de limpeza, utilize sabão ou detergente neutro e água limpa - repita a lavagem se necessário;
- Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza;
- Nunca utilize solventes ou produtos similares para realizar a limpeza da luva.
- Para algumas atividades específicas, esta luva deverá ser descartada após o uso.

Validade e durabilidade:

- Validade: 5 anos após a data de fabricação;
- A durabilidade em uso é indeterminada, pois depende de fatores ambientais e da atividade a ser executada.

Não se espera deste produto nenhuma reação adversa ao uso. Produto livre de látex natural.

