

15db



Clean

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O protetor auditivo é composto por duas conchas de plástico com almofadas na extremidade de cada concha. Internamente, apresenta espuma em ambas as conchas e um arco conectado às conchas através de pinos, oferecendo um sistema de ajuste de altura com sete estágios.

BENEFÍCIOS

- > Atenuação NRRsf 15dB;
- > Leve e prático;
- > Sistema de ajuste com sete estágios;
- > Confortável.

TABELA DE ATENUAÇÃO

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	7	11	20	26	28		29		30	15 dB
Desvio padrão:	2	4	4	5	4		3		2	

REFERÊNCIA

06.01.2.6

ARCO

NYLON

CONCHAS

PLÁSTICO

EMBALAGEM

 1 (sku)

 Mult. 50

SEGMENTOS



Transporte e Armazenamento



Construção Civil



Indústria de Mineração



Indústria Automotiva



Indústria

CARACTERÍSTICAS



Conchas em plástico



Arco confeccionado em nylon



Ajuste de altura

INDICAÇÃO

Este EPI tem como finalidade proteger o sistema auditivo do usuário contra os níveis de pressão sonora originados ou causados por ambientes ruidosos, que excedem os limites estabelecidos na NR 15, anexos I e II.

APLICAÇÃO

Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma NBR 16076 - 2016 - Método B

INSTRUÇÕES DE USO

Selecione o protetor adequado para sua atividade, observando sempre o nível de exposição e se o mesmo possui C.A emitido pelo M.T.E;

Antes de encaixar o protetor na orelha, verifique se as mãos estão limpas e sem contaminação;

Faça o ajuste de encaixe correto do protetor na região da orelha;

O uso correto do protetor auditivo, possibilitará a utilização eficaz do produto, neutralizando assim o risco existente;

Para uma melhor utilização, encaixe sempre a concha corretamente na orelha, com o arco posicionado acima da região da cabeça;

Crie o hábito do uso constante, evitando assim, exposição desnecessária ao ruído por motivos de frequência de uso;

Havendo a percepção de aumento do nível de ruído ou se o produto apresentar defeitos físicos, danos, rachaduras, enrijecimento, etc., solicite a imediata substituição do equipamento;

Para uma seleção e substituição mais adequada, consulte as recomendações de seu PCA (programa de conservação auditiva);

Para uma utilização adequada na empresa, consulte sempre um profissional capacitado em segurança do trabalho.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Armazene o protetor em sua embalagem original, em local limpo, seco, arejado, protegido da luz solar e intempéries;

Após o término do expediente, o protetor tipo plug deve ser lavado com sabão neutro e água limpa; Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza; Seque-o com pano limpo, que não solte pelos e guarde-o novamente em sua embalagem original fechada, para o próximo uso;

Não recomendamos o uso de produto químico, pois estes produtos reagem com o material do EPI, ressecando-o e comprometendo a saúde do usuário; Nunca utilize solventes ou qualquer outro produto, na realização da limpeza do protetor;

O descarte do produto deve ser realizado em local adequado.

VALIDADE

Em armazenamento adequado, a durabilidade ou validade deste produto é de 5 anos da data de fabricação. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos, rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

DESCARTE

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmo critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

GARANTIA

90 dias de garantia legal por lei (CDC - Artigo 26°), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.