



Ref. 06.01.2.1

Protetor auricular, tipo concha, arco confeccionado em náilon, conchas em ABS, fixadas ao arco por pinos de náilon com sistema de ajuste, espuma fixada na parte interna das conchas e almofadas na parte externa. Arco na cor preta e concha confeccionada na cor azul.

A durabilidade do produto em uso é indeterminada, pois depende essencialmente de treinamento para utilização adequada e das condições ambientais do trabalho. Para uma seleção e substituição mais adequada, consulte as recomendações de seu PCA (programa de conservação auditiva).

A Kalipso recomenda a substituição imediata do produto, sempre quando o usuário perceber que o protetor apresenta características de enrijecimento ou haja a percepção de aumento do ruído.

Validade: 5 anos da data de fabricação.

- ✓ Atenuação NRRsf 16dB
- ✓ Fácil de ser ajustado
- ✓ Almofadas macias e confortáveis
- ✓ Compatível com qualquer óculos de segurança Kalipso

Indicação

Este protetor auricular se destina à proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora em ambientes ruidosos, com atenuação de 16 decibéis.

Aplicação

Pode ser utilizado em diversos segmentos, tais como: construção civil, metalúrgicas, refinarias, estaleiros, logística, etc.

Recomendações

Instruções de uso:

- Verifique sempre o nível de exposição sonora do ambiente de trabalho.
- Faça o ajuste correto do protetor na região da orelha.
- Encaixe sempre a concha corretamente na orelha, com o arco posicionado acima da região da cabeça.
- Crie o hábito do uso constante, evitando assim, exposição desnecessária ao ruído por motivos de frequência de uso.
- Havendo a percepção de aumento do nível de ruído ou se o produto apresentar defeitos solicite a imediata substituição do equipamento.
- Selecione o protetor adequado para sua atividade e sempre com C.A emitido pelo M.T.E;
- Antes de encaixar o produto na orelha, verifique se as mãos estão limpas e sem contaminação.
- Substitua imediatamente o protetor auricular, quando apresentar danos, rachaduras, defeitos físicos, etc.
- Uso correto do protetor auricular: - A concha do protetor deve ser encaixada na orelha e o arco deve ser apoiado corretamente acima da cabeça, possibilitando uma utilização eficaz do produto, neutralizando assim o risco existente.
- Para uma utilização adequada na empresa, consulte sempre um profissional capacitado em segurança do trabalho.

Conservação e limpeza:

- Armazene o protetor em sua embalagem original, em local limpo, seco, arejado, protegido da luz solar e intempéries.
- Após o término do expediente, o protetor auricular tipo concha deve ser lavado com sabão neutro e água limpa.
- Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza.
- Seque-o com pano limpo, que não solte pelos e guarde-o novamente em sua embalagem original fechada, para o próximo uso.
- Não recomendamos o uso de produto químico, pois estes produtos reagem com o material do EPI, ressecando - o e comprometendo a saúde do usuário.
- Nunca utilize solventes ou qualquer outro produto, na realização da limpeza do protetor.
- O descarte do produto deve ser realizado em local adequado.