

LUVA SUPER SILVER

AZUL



BOLETIM TÉCNICO

Kalipso

A nossa qualidade é a sua segurança

LUVA DE SEGURANÇA

SUPER SILVER AZUL

Resistente;
Confortável;

Acabamento clorinado que evita a manifestação de bactérias;

Possui virola na extremidade do punho que facilita o uso e evita rasgamento.

C.A. 32.728

Luva de segurança confeccionada em látex natural com forro interno em Verniz Silver, clorinado, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos, extremidade dos dedos e parte do punho. Acabamento do punho em virola.

Referência	02.04.3.1	02.04.3.2	02.04.3.3	02.04.3.4
Tamanho	7 - P	8 - M	9 - G	10 - XG

EMBALAGEM



CARACTERÍSTICAS



Sensibilidade tátil



Antibactérias



Impermeável



Palma antiderrapante



Hipoalergênico

INDICAÇÃO DE USO

Esta luva se destina a diversas atividades profissionais que requer do usuário proteção contra agentes mecânicos e químicos.



0010X

- Corte método TDM (nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 0 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 0 a 4)
- Resistência ao corte (de 0 a 5)
- Resistência à abrasão (de 0 a 4)



J₆ K₆ L₃

- J₆ n-Heptano
- K₆ Hidróxido de sódio 40%
- L₃ Ácido sulfúrico 96%

APLICAÇÃO

Este modelo de luva pode ser utilizado em diversos segmentos, tais como: Construção civil, logística, indústria química, indústria metal-mecânica, indústria da mineração, serviços da hotelaria, serviços de limpeza doméstica e industrial, serviços gerais, serviços hospitalares, indústria automotiva / montadoras, indústria agrícola, linha branca, saneamento, defensivos agrícolas, pintura, indústria gráfica, entre outros.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Instruções de uso:

- Selecione a luva com o tamanho adequado às suas mãos;
- Verifique sempre os riscos da atividade a ser desenvolvida; (riscos mecânicos, químicos, biológicos, térmicos, etc);
- Para sua segurança, não faça uso de nenhum tipo de adorno;
- Para melhor desempenho do produto, evite o uso com as unhas compridas;
- Antes de calçá-las, lave e seque bem as mãos;
- Faça o ajuste correto das luvas aos dedos, mãos e punhos;
- Substitua imediatamente a luva, quando apresentar danos;
- Escolha a luva correta para cada atividade a ser desempenhada;
- Para manuseio de produtos químicos, verifique a resistência química da luva e recomenda-se sempre consultar um profissional de Segurança do Trabalho;
- Restrições / limitações: Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares.

Conservação e limpeza:

- A guarda da luva deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries;
- A substituição deve ser imediata quando a luva apresentar; danos como: rasgos, furos, deformação e outras situações que apresentem riscos de acidentes ou doenças ocupacionais;
- Não se recomenda higienização industrial na luva, esta prática pode comprometer o material que compõe o produto e oferecer riscos ao usuário;
- Para realização de limpeza, utilize sabão ou detergente; neutro e água limpa - repita a lavagem se necessário;
- Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza;
- Nunca utilize solventes ou produtos similares para realizar a limpeza da luva;
- Para algumas atividades específicas, esta luva deverá ser descartada após o uso.

Validade e durabilidade:

- Validade: 4 anos após a data de fabricação;
- A durabilidade em uso é indeterminada, pois depende de fatores ambientais e da atividade a ser executada.

Não se espera deste produto nenhuma reação alérgica ao uso. Porém, em pessoas sensíveis ao látex natural esse produto pode causar reações alérgicas.

